
Как обновить прошивку электронного ключа (токена) Рутокен TLS


Актуальная прошивка электронного ключа (токена) поможет обезопасить средства вашей компании от посягательств злоумышленников. Обновить прошивку несложно.

1. Распакуйте архив
Для обновления прошивки вашего электронного ключа (токена) распакуйте архив и убедитесь, что электронный ключ вставлен в компьютер.

2. Обновите прошивку электронного ключа
На вашем компьютере выберите носитель **RutokenTLS** и запустите файл **start** на вашем электронном ключе (токене).




Введите свой PIN-код и нажмите **Войти.**






В меню слева перейдите на вкладку **Настройки.** В пункте **Установка обновления** нажмите **Установить.**

.




На открывшейся странице нажмите **Выбрать** и укажите файл **update.bin** из папки, в которую был распакован скачанный вами архив. Нажмите **Открыть** и **Установить.**



Обычно процесс обновления прошивки электронного ключа занимает не менее 5 минут. Во время установки не отключайте компьютер и не извлекайте электронный ключ (токен).

.



Дождитесь появления сообщения о завершении установки обновления. Извлеките электронный ключ из компьютера и подключите его заново. Запустите файл **start.**

Ваш электронный ключ обновлён.

Вы можете работать с электронным ключом на OS Windows, MacOS и с OS семейства Linux.

.