Как обновить прошивку электронного ключа (токена) VPN-Key-TLS на MacOS и OS Linux


1. Распакуйте архив
   Распакуйте архив и убедитесь, что электронный ключ вставлен в компьютер.



2. Обновите прошивку электронного ключа


Запустите файл **start** на MacOS и **Linux_x64** на OS Linux**,** выберите учётную запись и введите PIN-код, который вы используете для работы со СберБизнес. Если вы используете несколько PIN-кодов, достаточно выполнить обновление только под одним из них. Для этого перейдите в раздел «Настройки токена», нажмите **Установить** в пункте «Установка обновления».

Не отключайте токен до завершения установки обновления. Это может привести его к выходу из строя.




Нажмите **Выберите** и в открывшемся окне выберите файл **IC0_T32S0000L_C1_VT560B4BU03HT05_ic.sfw** для обновления токена из папки в которую был распакован скачанный вами архив, затем нажмите **Открыть**.

.




После загрузки файла нажмите **Установить.** Обычно процесс обновления прошивки электронного ключа занимает не менее пяти минут. Во время установки не отключайте компьютер и не извлекайте электронный ключ.



Дождитесь появления сообщения о завершении установки обновления.

.



После этого извлеките электронный ключ из компьютера и подключите его повторно. Запустите файл **start,** и ваш электронный ключ будет обновлён.

.